



jqv128_29_31 の使い方 10月31日




接続するとバージョンとリリース日が表示されます

VER を押しても表示します




START を押すとアップデートの準備が始まります

GMEN の USB は接続しておきます



UPDATE を押すと確認が表示されますので OK します




終了して GMEN の表示が待ち受けになったら VER を押します

この時バージョンは 20002.9
日付は、20231023 となります

このバージョンにアップデートされるとブルー
ツーツースモジュールの初期化ボタンが表示され
ます


- GMEN ではシリコンラボのブルーツーツースモジュールを使用しています
- このブルーツーツースモジュールの初期化が済んでいる場合はここで終了です 2023 年 11 月以後の出荷品については処置済みです 9 月以前の製品では実施されていないのでアップデートと併せて実施してください
- 初期化は何度実施しても弊害はありませんので不安がある場合は一度実施してください



RSTBLE を押すと

ブルーツゥースモジュールの ID を取り出し
その値をもとにブルーツゥースモジュールを
メーカ出荷状態にリセットします

完了すると SETBLE が表示されます



SETBLE を押すと GMEN に必要な初期化一式
を実施します

GMEN は完全リセットとなり再起動にしばらく時
間が必要です

作業はこれで終了です

- なんらかの事情で BLE モジュールのファーム
アップ(BGX コマンドを使用)を行った場合は
GMONITOR JVQ128(1.067)の SET ボタンのみ
実行します