


プレインストーラー


C:\Program Files\Windows Kits\8.1\Redist\DIFx\dpinst\MultiLin\x64\dpinst.exe
↓ rename
dpinst_x64.exe

C:\Program Files\Windows Kits\8.1\Redist\DIFx\dpinst\MultiLin\x86\dpinst.exe
↓ rename
dpinst_x86.exe

Accel_Setup_jpn.msi 実行後のフォルダ
msi, exeとcatはデジタル署名してあります。



Accel_Setup_jpn.msi の最後にプレインストーラーを起動するアプリを立ち上げ、
目的のデバドラとOSに対応したプレインストーラを起動します(ユーザー選択)。



¥usb-rs¥dpinst_x64.exe
Or
¥usb-rs¥dpinst_x86.exe

